PERCOBAAN 6

KONFIGURASI SERVER VoIP - LOKAL

6.1. Tujuan :

Setelah melaksanakan praktikum ini mahasiswa diharapkan mampu :

- Mengerti konsep dasar VoIP
- Melakukan instalasi server VoIP menggunakan Asterisk
- Melakukan konfigurasi penomoran ekstensi dan Dial Plan pada Server VoIP
- Melakukan komunikasi antar client dalam satu Server VoIP pada jaringan IP

6.2. Prasyarat :

• Pemahaman Konsep Penomoran di PABX Analog

6.3. Peralatan :

- 1 PC dengan OS Linux Debian (kernel 2.6 ke atas)
- 1 IP Phone (sebagai client)
- 1 PC dengan software X-Lite (sebagai client)
- 1 Headset dan 1 web camera (optional)

6.4. Teori :

6.4.1. Pengantar IP PBX (Server VoIP)

IP PBX server adalah sebuah sistim yang mempunyai fungsi utama menyediakan layanan VoIP (*Voice Over IP*) mulai dari *registrasi user, call routing, call conference, interactive voice response, call forwarding, caller id, voice mail* dan sebagainya. Dalam sebuah jaringan VoIP, selain terdapat IP PBX server, juga terdapat beberapa client yang dapat saling berkomunikasi dengan baik dengan perantaraan IP PBX ini.

Prinsip kerja dari sistim layanan VoIP adalah sebagai berikut : *Client-client* yang terhubung dalam sistim tersebut mempunyai nomor IP Address sendiri. Untuk bisa berkomunikasi antar client, maka masing-masing client harus ter-register di IP PBX Server. Setelah diregistrasi, setiap client akan mendapat nomor user (*user account*). Sebuah client, jika ingin berkomunikasi dengan client lain harus men-dial nomor user

dari client tujuan sesuai dengan nomor registrasi yang diberikan oleh IP PBX server. Komunikasi antar client ini selalu dimonitor oleh server.

*Asterisk** adalah salah satu software Server VoIP yang didistribusikan melalui GPL (*GNU General Public License*) dimana seperti software open source lainnya, dapat didownload gratis dari internet. Asterisk disebut sebagai IP PBX, karena memiliki fungsi dan kemampuan layaknya PBX namun berbasis IP.

Dengan Asterisk, konfigurasi sebuah IP PBX dibedakan menjadi 2 bagian besar yaitu konfigurasi komponen Data Account dan komponen Dial Plan. Data Account merupakan kumpulan data-data dari sebuah account, baik berupa account extension (terminal) maupun trunk, yang menghubungkan IP PBX dengan jaringan yang lain. Data Account merepresentasikan nomor atau nama dari user IP PBX, atau nomor atau nama dari server atau IP PBX lain.

6.4.2. Konfigurasi Data Account

Konfigurasi ini digunakan untuk me-registrasi user. Konfigurasi Data Account dilakukan dengan meng-edit file **sip.conf**. File sip.cof ini berada di lokasi /etc/asterisk/. File tersebut dapat di-edit dengan perintah :

vi /etc/asterisk/sip.conf.

atau vim /etc/asterisk/sip.conf atau gedit /etc/asterisk.conf

(tergantung editor mana yang sudah di install di OS Linux yg digunakan)

Pastikan bahwa seluruh perintah pada file ini sudah di-non aktifkan. Untuk memudahkan mencari perintah-perintah yang belum di non aktifkan, pada saat masuk ke file *sip.conf*, ketik **: syntax on**, perintah yang belum di-non aktifkan akan berwarna selain biru. Selanjutnya, ketik perintah di bawah ini pada bagian paling akhir dari isi file *sip.conf*.

Konfigurasi Data Account untuk Extension yang dapat ditambahkan pada file ini adalah sebagai berikut :

1. Konfigurasi Data Account Umum

```
[general]
context=default
```

→ context umum,harus ada
→ nama context user

port=5060 → default port untuk SIP binaddr=0.0.0.0 → listen semua ip_addr yg request srvlookup=yes tos=0x18 videosupport=yes

2. Konfigurasi Data Account User / Extensions

;softphone	\rightarrow	nama atau nomor account			
[101]		(user/extension)			
type=friend	\rightarrow	tipe account			
username=101	\rightarrow	login account			
secret=101	\rightarrow	password account			
host=dynamic	\rightarrow	host yang menjadi IP PBX,dpt	berubah		
nat=no	\rightarrow	tanpa NAT			
dtmfmode=rfc2833	\rightarrow	RTP Payload for DTMF Digits, Tones and Telephony Signals	Telephony		
allow=all	\rightarrow	mode codec, bisa semua jenis	codec		
callerid="sip00"	\rightarrow	id client			
context=komdig	\rightarrow	context jaringan user			
canreinvite=no	\rightarrow	> mekanisme canreinvite			
mailbox=101@komdig		→ username@context			

Konfigurasi di atas hanya berlaku bagi sebuah data account / user. Jika server mempunyai banyak user / extensions, maka harus dibuatkan konfigurasi seperti di atas, dengan nama dan nomor account yang berbeda.

6.4.3. Konfigurasi Dial Plan

Dial Plan berfungsi sebagai *routing* panggilan antar ekstensi, baik yang berada dalam satu IP-PBX (lokal) maupun antar IP-PBX, atau biasa disebut *dial trunk*. Dalam Asterisk, Dial Plan diprogram dalam satu file yang bernama *extensions.conf*.

Secara umum, setiap ekstensi dalam Asterisk merujuk pada user tertentu yang terregister ke Asterisk tersebut sehingga biasanya nomor ekstensi sama dengan *id user*.

Untuk mengkonfigurasi dial plan, edit file *extensions.conf* dengan mengetik **vi /etc/asterisk/extensions.conf**. Pastikan bahwa seluruh perintah pada file ini sudah dinon aktifkan. Ketik perintah di bawah ini pada bagian paling akhir dari isi file *extensions.conf*.

;Dial antar ekstensi pada IP-PBX

```
[komdig] → seluruh dial plan di bawah ini hanya
berlaku bagi context `komdig'
exten =>101,1,Dial(SIP/101,20) → Dial ext 101 dengan
protokol SIP, time out 20
detik
exten =>101,2,Hangup → setelah timeout dilakukan hangup
exten =>102,1,Dial(SIP/102,20)
exten =>102,2,Hangup
```

6.4.4. Instalasi paket-paket yang diperlukan

1. Instalasi Kernel 2.6.18-6-686 pada Linux Debian Etch

Operating System yang digunakan adalah Linux Debian Etch dengan kernel 2.6.18-6-686. Kernel ini sudah tersedia di mirror **kebo.vlsm.org**. Linux Debian yang sudah ter-install di masing-masing PC yang akan dijadikan PBX server masih menggunakan Kernel 2.6.18-4-686, karena itu harus di-upgrade ke 2.6.18-6-686.

Cara up-grade nya sebagai berikut :

 Arahkan source list ke mirror kebo.vlsm.org dengan mengaktifkan mirror tersebut. Edit file sorce list dengan perintah :

```
vi etc/apt/sources.list
```

 Pada konfigurasi yang ada, matikan CD ROM dengan memberikan # di depannya. Selanjutnya, ketik :

deb <u>ftp://kebo.vlsm.org/debian</u> etch main contrib non-free deb-src <u>ftp://kebo.vlsm.org/debian</u> etch main contrib non-free Simpan dengan perintah **Esc : WQ**. Untuk melihat apakah sudah terkoneksi dengan mirror kebo, ketik : **apt-get update**

3. Upgrade kernel ke versi 2.6.18-6-686 dengan perintah :

apt-get install linux-image-2.6.18-6-686

4. Reboot PC dengan perintah reboot

2. Instalasi paket Asterisk

1. Ketik perintah :

apt-get install asterisk

- Edit file asterisk : vi /etc/default/asterisk, rubah bagian RUNASTERIK=yes. Simpan dan keluar dari file (ESC :WQ).
- 3. Restart asterisk, ketik /etc/init.d/asterisk restart

6.5. Prosedur Percobaan

A.Instalasi IP PBX Server

Setelah proses instalasi paket-paket Asterisk sudah dilakukan, lanjutkan dengan prosedur Konfigurasi di bawah ini :

Konfigurasi Lokal dalam Satu IP PBX

Konfigurasi jaringan untuk setiap grup yang akan dibuat dalam praktikum ditunjukkan pada gambar 5.1. Peralatan yang diperlukan untuk membuat jaringan tersebut adalah sebagai berikut : 2 buah PC (1 PC sebagai Server dan 1 PC sebagai Client, yang dilengkapi dengan Headset) dan 1 buah IP Phone.



Gambar 6.1. Konfigurasi Jaringan VoIP untuk satu IP PBX

IP-PBX 1 melayani Grup 1 yang meliputi softphone (101) dilengkapi dengan headset dan IP Phone (102). Masing-masing terminal pada grup ini mempunyai nomor ekstensi sendiri. Registrasi nomor ekstensi dilakukan di Server. Setelah melakukan registrasi, masing-masing ekstensi pada grup ini dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain.

b) Konfigurasi Data Account (Pada /etc/asterisk/sip.conf)

```
[general]
context=default
port=5060
binaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
tos=0x18
videosupport=yes
;softphone
[101]
type=friend
username=101
secret=101
host=dynamic
nat=no
dtmfmode=rfc2833
allow=all
callerid="sip00"
context=komdig
canreinvite=no
mailbox=101@komdig
;ip-phone
[102]
type=friend
username=102
secret=102
host=dynamic
nat=no
dtmfmode=rfc2833
allow=all
callerid="sip01"
context=komdig
canreinvite=no
mailbox=102@komdig
```

c) Konfigurasi Dial Plan (Pada /etc/asterisk/extensions.conf)

```
;Dial antar ekstensi pada IP-PBX 1
[komdig]
exten =>101,1,Dial(SIP/101,20)
exten =>101,2,Hangup
exten =>102,1,Dial(SIP/102,20)
exten =>102,2,Hangup
```

Catatan :

- 1. Jika ingin mengkonfigurasi lebih dari dua client pada IP PBX di atas, tambahkan nomor ekstensi pada **sip.conf** dan tambahkan pula dial plan untuk ekstensi tersebut di **extensions.conf**.
- 2. Untuk grup lain, lakukan cara yang sama, boleh menggunakan nomor ekstensi yang sama atau berbeda dengan yang sudah dikonfigurasi di atas.

Setelah seluruh konfigurasi selesai diketik, restart dengan perintah:

/etc/init.d/asterisk restart

kemudian jalankan Asterisk dengan perintah asterisk -r.

B. Instalasi Client

- (1). Setting IP Phone (Cisco IP Phone)
- Untuk membuka dan menutup Lock (yang digunakan untuk meng-edit konfigurasi) tekan : **# pada keypad.
- Tekan Setting → Pilih SIP Configuration → Pilih Line 1 Setting

Isi : *Name, Shortname, Authentication Name, Autentication Password* dengan nomor pesawat yang sudah didefinisikan di register IP PBX (contoh : 101 untuk grup 1).

Pada **Display Name**, ketik sembarang

Pada **Proxy Address** \rightarrow ketik Nomor IP dari IP PBX server

Pada **Proxy Port** → biarkan

Pada **Outbond Proxy** \rightarrow sama dengan Proxy Address.

 Menggunakan IP Phone. Tekan nomor user account yang akan didial (perhatikan, jika mendial antar IP PBX, ketik nomor awal sebelum user account).



Gambar 6.2. IP Phone (Cisco 7960 IP Phone)

(2) Setting IP Phone (Linksys SPA942)

Konfigurasi IP Phone menggunakan Web Browse

1. Lihat dulu nomor IP yang di di peroleh IP Phone dengan cara :

Tekan tombol pada IP Phone, kemudian tekan tombol panah ke bawah kemudian pilih *Network*, lalu tekan *Select*, setelah itu gunakan tombol panah ke bawah untuk melihat IP yang diperoleh oleh IP Phone Secara DHCP. Misalkan IP nya :10.252.101.1

2. Buka Web Browse (Internet Explorer atau Mozilla) kemudian ketikkan IP yg di peroleh IP Phone tadi <u>http://10.252.101.1</u> maka akan tampil gambar sebagai berikut:

LINKS A Division of Cisco Sys	YS [®] stems, Inc.	Linksys Teleph	one Configuration
Info System User		-	Admin Login basic advanced Personal Directory Call History
System Information			
DHCP:	DHCP	Current IP:	10 252 42 219
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	eepis-its.edu
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	10.252.42.1
Primary DNS:	202.154.187.2		
Secondary DNS:	202.154.187.3		
Product Information			
Product Name:	SPA-942	Serial Number:	88019FB04964
Software Version:	4.1.18	Hardware Version:	1.0.2(9920)
MAC Address:	000E08DF985E	Client Certificate:	Installed
Licenses:	None		
Phone Status			
Current Time:	5/27/2009 20:26:39	Elapsed Time:	00:00:44
Broadcast Pkts Sent:	7	Broadcast Bytes Sent:	2394
Broadcast Pkts Recv:	15	Broadcast Bytes Recv:	1083
Broadcast Pkts Dropped:	0	Broadcast Bytes Dropped:	0
RTP Packets Sent:	0	RTP Bytes Sent:	0

Kemudian klik menu *admin login* maka akan tampil gambar seperti berikut:

LINKS A Division of Cisco Syste	YS [®] ems, Inc.	Linksys Telephor	e Configuration
Info System SIP Region	al Phone Ext 1 Ext 2 User		User Login basic advanced Personal Directory Call History
System Information			
DHCP:	DHCP	Current IP:	10.252.42.219
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	eepis-its.edu
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	10.252.42.1
Primary DNS:	202.154.187.2		
Secondary DNS:	202.154.187.3		
Product Information			
Product Name:	SPA-942	Serial Number:	88019FB04964
Software Version:	4.1.18	Hardware Version:	1.0.2(9920)
MAC Address:	000E08DF985E	Client Certificate:	Installed
Licenses:	None		
Phone Status			
Current Time:	5/27/2009 22:34:23	Elapsed Time:	02:08:28
Broadcast Pkts Sent:	7	Broadcast Bytes Sent:	2394
Broadcast Pkts Recv:	2607	Broadcast Bytes Recv:	186454
Broadcast Pkts Dropped:	0	Broadcast Bytes Dropped:	0
RTP Packets Sent:	0	RTP Bytes Sent:	0

3. Klik menu *Ext 1* maka akan tampil gambar seperti dibawah ini :

			-		
A Division of Cisco Syste	ems, Inc.	Linksys Tel	ephon	e Configu	ration
	, · .				
Info System SIP Region	al Phone Ext 1 Ext	2 User		<u>User Login</u> basic Personal Directory	I <u>advanced</u> Call History
General					
Line Enable:	yes 💌				
NAT Settings					
NAT Mapping Enable:	no 💌	NAT Keep Alive Enable:	no 💌		
SIP Settings	5040				
SIP Port:	5060	SIP Debug Option:	none		~
Call Feature Settings					
Message Waiting:	no 🔽	Default Ring:	1	v	
Mailbox ID:					
Proxy and Registration					
Proxy:	10.252.101.72	Register:	yes 💙		
Make Call Without Reg:	yes 🔽	Register Expires:	3600		
Ans Call Without Reg:	yes 💌				
Subscriber Information					
Display Name:	502	User ID:	502		
Password:	****	Use Auth ID:	no 💌		
Auth ID:					
Audio Configuration					
Preferred Codec:	G711u 💌	Use Pref Codec Only:	Vec V		
Silence Sunn Enable:		DTME Tx Method:	AVT	~	
Sherice Supp Enables		Dimini A Mediodi	HV1		

Submit All Changes

Undo All Changes

Pera U Konfigurasi Server VoIP - Lokal Setelah masuk ke menu **Ext 1** kemudian edit menu dibawah ini (untuk registrasi ke IP PBX Server) :

General Line Enable = yes

NAT Setting NAT Mapping Enable = no NAT Keep Alive Enable = no

SIP Settings

SIP Port = 5060 SIP Debug Option = none

Call Feature Settings Message Waiting = no Default Ring = 1

Proxy and Registration

Proxy = 10.252.101.11 (No IP Server) Make Call Without Reg = yes Ans Call without Reg = yes Register = yes Register Expires = 3600

Subscriber Information

Display Name = 101 (nomor client yang dibuat) Password = 101 (diisi nomor client) User ID = 101 (diisi nomor client) User Auth ID = no

Audio Configuration

Preferred Codec = G711u Silence Supp Enable = no Use Pref Codec Only = yes DTMF Tx Method = AVT

Setelah melakukan Pengisian, klik *Submit All Changes*. Jika status connection tertulis **registered**, berarti proses registrasi berhasil, jika gagal akan tertulis **rejected**, maka registrasi harus diulangi lagi. Close Web browse nya dan IP Phone siap digunakan.

Percobaan 6 Konfigurasi Server VoIP - Lokal

(3) Setting Softphone

Install program X-Lite 3.0. Setelah penginstalan, lakukan setting sbb:

Buka jendela konfigurasi → pilih SIP Account → klik Add, isi : Display Name
 → ketik sembarang nama. Username dan password → ketik user account (misal 102). Domain → ketik nomor IP dari IP PBX dimana *Softphone* tersebut menjadi user. Jika sudah selesai, klik Ok.

Properties of Account1	No SIP accord SIP Accord Sectors. Privacy Rules Privacy Rules Open Disgnostic Log Open Disgnostic Felder Help Abata No Ext Ext Ext		 Klik Untuk Wernbuka jendela konfigurasi Pilih SIP Account setting untuk memasukkan user account.
User Details Display Name User name Password Authorization user name Domain	Roni 26427 voiprokyot.or.id	1 1	Isikan nama user/account anda pada kolom user name . Isi password pada
Domain Proxy Register with domain and Send outbound via: Odomain Oproxy Address Otarget domain	J receive ncoming calls	7 1	kolom password Isi domain pada kolom dengan voiprakyat.or.id Klik OK , untuk menvetujui
Diaing plan	#i\a\a.T;metdh=1;prestrip=2; CK Cancel <u>Apply</u>		pembuatan account.

Gambar 6.3. Tampilan SIP Configuration dari X-Lite 3.0

Menggunakan *Softphone*. Ketik nomor yang akan didial → klik **Dial** (tombol telepon warna hijau).

- Jika akan digunakan untuk Call, siapkan *headset*. Pilih Call pada pilihan Call & Contact.
- Jika akan digunakan untuk chatting (*instant message*), pilih Contact (sebelumnya isikan dulu identitas user yang akan dikontak pada *phonebook*). Pilih User yang akan dikontak → pilih Instant Message.
- Jika akan digunakan untuk fasilitas video, pastikan PC sudah dilengkapi dengan Webcam. Klik tombol di sebelah kiri gambar softphone. Hubungi nomor user yang akan dikontak (dilengkapi Webcam juga). Setelah Call Established, klik tombol Start, maka gambar lawan bicara kita akan tampil pada display softphone kita. Jika ingin menghentikan tampilan gambar, klik tombol Stop.

(4) Setting Wireless IP Phone (WIP 330 Linksys)

- a) Konfigurasi IP Phone
- 1. Hidupkan Wireless WIP 330 dengan cara menekan tombol Power or End Call
- 2. Masuk ke tampilan seperti dibawah ini, kemudian pilih menu



3. Setelah muncul seperti tampilan di bawah, pilih wireless



4. Selanjutnya, pilih *Set Wifi*, lanjutkan setting secara berurutan seperti gambar di bawah.



5. Memasukkan Password untuk koneksi ke Access Point



Gambar **d.** Masukkan Password untuk Koneksi ke Acces Point : 1501231504 Gambar **e.** Koneksi ke Acces Point Telah sukses

 WIP 330 tergabung dalam jaringan Wireles Acces Point dan sudah di beri IP Addrees oleh Acces Point.

(b). Setting IP Phone

Kembali ke menu utama, pilih SIP Setting, lakukan peng-editan seperti tertulis di bawah ini.



6.6. Analisa.

 Periksa koneksi dengan melakukan panggilan dari satu client ke client yang lain. Lakukan dua arah.

DTMF Relay = Disable UDP Port = 5060 RTP Port = 2070 Session Timer = 0 SIP Format = Normal

2. Jika ingin menambahkan 1 client pada sistim VoIP yang dibuat, konfigurasi apa saja yang perlu dilakukan ?

6.7. Pertanyaan dan Tugas

Buat konfigurasi *Data Account* dan *Dial Plan* di sebuah IP PBX dengan 4 buah IP Client (terdiri dari *Softphone* dan *IP Phone*), di mana 2 client pertama berada di Context Lab1 dan sisanya di Context Lab2.