

Kembali ke menu utama, pilih SIP Setting, lakukan peng-editan seperti tertulis di bawah ini.



Gambar a.
Pilih SIP Setting



Gambar b.
Menu SIP Setting

Edit menu dibawah ini :

- Proxy IP = IP Server IPPBX
- Proxy Port = 5060
- Register Proxy IP = IP Server IPPBX
- Register Proxy Port = 5060
- Outbound Proxy IP = IP Server IPPBX
- Outbound Proxy Port = 5060
- Expire Time = 3600
- Display Name = Nomor Register di Server
- Phone Number = Nomor Register di Server
- User Name = Nomor Register di Server
- Password =
- = G.711a, G.711u, G729
- Packet Time = Small
- DTMF Relay = Disable
- UDP Port = 5060
- RTCP Port = 5070
- Session Timer = Disabled
- SIP Format = Normal

6.6. Analisa.

1. Periksa koneksi yang dilakukan panggilan dari satu client ke client yang lain. Lakukan dua arah.
2. Jika ingin menambahkan client pada sistim VoIP yang dibuat, konfigurasi apa saja yang perlu dilakukan ?

6.7. Pertanyaan dan Tugas

Buat konfigurasi *Data Account* dan *Dial Plan* di sebuah IP PBX dengan 4 buah IP Client (terdiri dari *Softphone* dan *IP Phone*), di mana 2 client pertama berada di Context Lab1 dan sisanya di Context Lab2.